

StaneO

Mise en route BT-USB

MiseEnRoute_BT-USB - 17 mars 2014

1 Installation

L'adaptateur BT-USB se connecte sur un des ports USB du numériseur.

2 Numériseur livré avec un logiciel 20140310 ou postérieur

Aucune action spécifique n'est à effectuer, le code PIN par défaut est 0000.

3 Numériseur mis à jour depuis une version antérieure

Après une mise à jour, le code PIN doit être initialisé.

Les moyens possibles sont :

- forcer le numériseur en paramètres par défaut ;
- définir explicitement le code PIN à l'aide d'une des commandes suivantes (le numériseur est connecté via le cordon USB) :

```
snmpset -c public -v1 10.0.0.1 STANEO-MIB::digitizerBluetoothPassword s 0000
```

ou

```
snmpset -c public -v1 10.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.35841.1.334 s 0000
```